



# AirMedia – Anleitung Mac

## Schritt 1

Starten Sie die AirMedia App, sie befindet sich im Dock, im Programme-Ordner und Launchpad



Klicken Sie auf „Zustimmen“.




## Schritt 2

Bei den Optionen wählen Sie „Automatisch genehmigen“ aus und klicken auf OK.




Starten Sie die Medientechnik (Beamer) am Bedienpult des Raumes und drücken Sie die Taste „AirMedia“. Warten Sie, bis der Beamer hochgefahren ist und das AirMedia-Bild erscheint.




## Schritt 3

Übertragen Sie die IP-Adresse bei Ort ohne <http://> in das Eingabefenster der AirMedia-App. Bestätigen Sie mit Enter.




Geben Sie anschließend den 4-stelligen Code ein. Bestätigen Sie erneut mit Enter.




## Schritt 4

Öffnen Sie nun die Systemeinstellung „Display“ im System des MacOS und wählen als AirPlay-Monitor „AM 200-A2-XXX“ aus.



Geben Sie dort nach der Aufforderung erneut den 4-stelligen Code ein, der auf dem Beamerbild angezeigt wird.



Jetzt wird der Computerbildschirm auf dem Beamer per AirMedia angezeigt. Ggf. müssen noch die Einstellungen für gespiegelten, bzw. erweiterten Bildschirm in den Display-Einstellungen angepasst werden. Als Ergänzung finden Sie im Intranet der FHP eine allgemeine Anleitung zur AirMedia Nutzung unter diesem Link. <https://service-tickets.fh-potsdam.de/help/de-de/35-air-media>